

SERIE ALULED

Nota: Antes de manipular el proyector lea detenidamente la totalidad del manual.
Antes de efectuar cualquier manipulación en la luminaria asegurese de que la corriente eléctrica se encuentra desconectada.
Las luminarias deben ser manipuladas por personal profesional cualificado.

Montaje y conexión eléctrica

1. Amarre firmemente la luminaria al lugar de trabajo asegurándose de su firme sujeción.
2. Desenroscar la piezas "a" y "b" para acceder a las bornas de conexión. (Fig. 1)
3. Introducir el cordón de conexión a través de la pieza "b"
4. Pele el cordón y conecte los extremos a los puntos de conexión N, L y Tierra en la pieza "a". (Fig. 2)
5. Enroscar las piezas "a" y "b" y apretar firmemente el presnaestopas.
6. Finalmente conectar las piezas macho - hembra y presionar hasta que se produzca el enclavamiento. (Fig. 3)

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3





Dimensiones

ALULED-M-IP65-360-90°



ALULED-L-IP65-460-90°



ALULED-XL-IP65-560-90°



Peso: de 3,5Kg. a 12,2Kg.
(según modelo, ver catálogo)