

PROYECTORES PARA LAMPARAS HALOGENAS HALOGEN FLOODLIGHT



MANUAL DE INSTALACION INSTRUCTION MANUAL

PC 150W. E R7s E 230V.
PC 500W. E R7s E 230V.
PC 1000W. E R7s E 230V.
PC 1500W. E R7s E 230V.

Nota: Antes de manipular el proyector lea detenidamente la totalidad del manual.

Note: Before start managing the projector read the whole manual carefully.

ATENCIÓN / WARNING

- 1. Antes de efectuar cualquier manipulación en la luminaria, asegúrese de que la corriente eléctrica se encuentra desconectada.**
Disconnect electricity supply before any installation or servicing work.
- 2. Sustituya inmediatamente cualquier cristal roto o con fisuras.**
Safety glass must be replaced immediately if cracked or damaged in any way.
- 3. No tocar el proyector cuando esté caliente.**
Do not touch body of fitting when is warm.

ADVERTENCIAS / GENERAL

- 1. Solo para uso exterior.**
Outdoor use only.
- 2. No apto para su instalación en techos.**
Not suitable for ceiling mounting.
- 3. Altura de montaje recomendada 2-3 metros.**
Recommended minimum mounting height 2-3 metres.
- 4. Distancia mínima entre el proyector y el objeto - 1 metro (fig. 1).**
Minimum distance between front glass and object to be lit . 1 metre (fig. 1).
- 5. Distancia mínima alrededor del proyector E 200mm (fig. 2).**
Minimum air space above fitting . 200mm (fig. 2).
- 6. La lámpara debe funcionar en posición horizontal (fig. 3).**
Lamp must be horizontal in fitting (fig. 3).
- 7. El cristal cierre debe estar enfocado hacia abajo (fig. 4).**
Front glass must be angled downwards (fig. 4).
- 8. Conectar el proyector a la red eléctrica mediante un cable flexible de 3 polos de la siguiente manera:**
Final connection to fitting with a suitable 3 core flexible cable in this way:
 - a. Cable marrón al terminal L.**
Brown core to live terminal L.
 - b. Cable azul al terminal N.**
Blue core to neutral terminal N.
 - c. Cable verde/amarillo al terminal de tierra.**
Green/Yellow striped core to earth terminal.
- 9. Asegúrese de que no ha entrado agua al proyector durante la instalación.**
Ensure that fitting is water tight by correct positioning of front cover and gasket before tightening screw.
- 10. Debe utilizarse el prensaestopas suministrado con la luminaria para la entrada del cable de alimentación.**
A suitable cable gland must be used for cable entry.
- 11. No tocar en ningún caso el cristal de la lámpara halógena.**
When fitting the tungsten halogen lamp do not touch glass tube with fingers.

